


# SYAM SILVER



VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

ÓRÁK



# Vízállóság

## Figyelje a jelzést



Ha az Ön órája vízálló, azt a méter, illetve a vízállóság jel feltüntetésével jelezzük.

## Vízállóság mélysége



30m/98 láb 60  
50m/164 láb 86  
100/328 láb 160

## Ellenőrzés



Mielőtt vízben használná óráját, kérjük ellenőrizze, hogy a korona megfelelően vissza van csavarva! Az óra hátoldalán egy matrica is jelzi, hogy az óra koronája csavarós!

## FONTOS




Kövek épsége, karcolásmentesség, zár állapotának ellenőrzése

# Beállítások



## Idő (analóg óra)

- Húzza ki a felhúzót és tekerésével állítsa be a pontos időt.
- Az óra elindításához nyomja vissza a felhúzót.
- A dátumos órák beállításánál ügyeljen a napszakra! Éjfél és hajnali 2 óra között ne állítsa át a dátumot.



## Dátum (analóg óra)

- Húzza ki a felhúzót a középső járásával megegyező irányba forgatva és állítsa be a napot.
- **GYORS DÁTUMBEÁLLÍTÁS**  
(egyes típusoknál)
  - Háromállású korona esetében húzza ki a középső állásba és tekerje az óramutató járásával ellentétes irányba
  - Kétállású korona estén húzza ki és az óramutató járásával megegyező irányba tekerje.
  - Ha a megfelelő napot állította be, a koronát nyomja vissza!

# Köszönjük, ha betartod!

---

*Lee Cooper*

---

---

**GANT®**

---

---

**BERING**

---

---

**DANIEL KLEIN®**

---